DE) Produktinformation / Bedienungsanleitung für Gartenmöbel

EN) Product information / User manual for Outdoor Furniture

Art. Nr. 259301

1.

DE) Information

WICHTIG: BITTE LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG AUFMERKSAM UND BEWAHREN DIESE FÜR WEITERE AUF- UND ABBAUTEN AUF.
DIESES PRODUKT IST NUR FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH IM HAUSHALT BESTIMMT UND NICHT FÜR GEWERBLICHE BZW. INDUSTRIELLE NUTZUNG VORGESEHEN.

Das Geflecht besteht auf pulverbeschichtetem Aluminium, im Rücken- und Sitzbereich ist ein robustes Textilgewebe gespannt. Das Kissen besteht aus weichem Polyestergarn.

EN) Information

IMPORTANT: READ THE ENSAMBLING MANUAL CAREFULLY & KEEP IT ACCURATELY FOR FUTURE REFERENCE. THIS PRODUCT IS INTENDED ONLY FOR USE IN A PRIVATE HOUSEHOLD, NOT SUITABLE FOR ANY COMMERCIAL OR INDUSTRIAL USE!

The frame is made of powder-coated aluminum on which a robust textile fabric is stretched in the back and seat area. The cushion is made of spun poly

2.

DE) Montage/Installation

Wichtige Hinweise für die korrekte Möbelmontage:
Dieses Möbelstück ist bereits fertig zusammengebaut und benötigt daher keine Montage.
Bitte prüfen Sie lediglich die Schrauben und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.
Bitte stellen Sie das Möbelstück nur auf gerade und ebene Oberflächen.

EN) Assembly / Installation

Important notes for proper furniture assembly:
All pieces of this furniture are completely assembled and therefore do not require any assembly.
You only have to check the screws on furniture with metal connections and tighten if necessary.
Install on an even floor.

3.

DE) Warnhinweise

Das Möbelstück ist bis max. 110 kg belastbar.
Stellen Sie sich nicht auf das Möbelstück.
Halten Sie bei Benutzung des Möbelstücks stets beide Füße immer gut auf dem Boden.
Halten Sie das Möbelstück immer von Wärmequellen wie z.B. Grill, Flammen, Zigaretten usw. fern.
Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände oder Hochdruckreiniger auf den Oberflächen.

EN) Warnings

When in use do not exceed the maximum load of 110 kg.
Do not stand on the product. Always keep the feet well rested on the ground. Always keep the product away from heat source such as outdoor grill, flame, cigarette, et cetera.
Do not use sharp units or pressure washer on products surface.



4.

DE) Wartung und Pflegehinweise

Dieses Möbelstück erfordert keine regelmäßige Wartung. Gelegentliche Reinigung und geschütztes Lagern in der Wintersaison lässt Sie jahrelang Freude an dem Produkt haben.

Reinigung: Verwenden Sie für die Reinigung ausschließlich eins weichen Tuches und milde Seifenlauge. Nach dem Reinigen spülen Sie überschüssige Reinigungsreste mit viel Wasser ab. Gröbere Verschmutzungen am Gewebe dürfen mit einer Bürste vorsichtig ausgebürstet werden.

Wartung: Wartungsfrei.

Lagerung: In der Wintersaison wird empfohlen das Möbelstück an einem geschützten und trockenen Ort zu lagern. Sollte das nicht möglich sein, so kann dieses mit einer wasserabweisenden Hülle geschützt werden. Achten Sie jedoch darauf, dass Stauwasser ablaufen kann und die Luft unter der Haube zirkulieren kann.

Reparatur: Kleine Kratzer an der Pulverbeschichtung sollten mit feinem Schleifpapier angeschliffen und mir einem passenden Lackstift ausgebessert werden. Um die Stabilität Ihres Möbelstücks dauerhaft zu gewährleisten, ziehen Sie die Schrauben mindestens einmal pro Saison nach.

EN) Maintenance & Care Instructions

This outdoor furniture requires no maintenance. However if you keep the furniture clean and store it properly you can enjoy it year after year.

Cleaning: For cleaning use a soft cloth and mild soap. After cleaning rinse the furniture's with a lot of water. Coarse soiling on the fabric may be carefully brushed out with a brush.

Maintenance: Maintenance-free.

Storing: During the winter-season store the furniture's in a protected and dry place. When stored outside use waterproof covers. Make sure air can circulate to avoid moisture. In freezing temperatures, plastic can weaken and is not recommended for use.

Repair: Small scratches on the powder coating should be sanded with a fine sandpaper and repaired with a matching touch-up pencil. In order to guarantee the stability of your furniture permanently, tighten the screws at least once per season.

Hersteller/ Importeur:
Producer / Importer:

L. C. Wholesaler GmbH
Braaker Bogen 2-4
DE - 22145 Braak
info@lacasa-dicaesar.de